

スイッチの取付方法

2019年11月28日

【防水トグルスイッチ IS-450シリーズ】

使用目的によりスイッチ取付方法は複数ありますので、標準的な取付方法を記述いたします。
 (お客様の用途により独自の方法で取付けてる場合もあります)

防水トグルスイッチと標準的な付属品

- ・スイッチ本体
- ・防水キャップ
- ・ゴムパッキン
- ・六角ナット

取付時のパネル板厚について

標準品(左) : 板厚3.5mmまで対応
 特注仕様(右) : 板厚4.5mmまで対応

防水トグルスイッチ標準品(左)と特注仕様(右)



標準的な取付方法

スイッチ取付時の締付トルクや防水性を高める取付方法です。

上から順に

- ・防水キャップ
- ・ゴムパッキン
- ・取付する板 (標準品は3.5mmまで)
- ・六角ナット
- ・スイッチ本体

取付方法 (目的・用途による例)

板厚に応じて取付部品を使い分ける例
 厚みのある板への取付時に六角ナットを不使用
 上から順に

- ・防水キャップ
- ・ゴムパッキン
- ・取付する板 (標準品は3.5mmまで)
- ・スイッチ本体



※共通：防水キャップの下にゴムパッキンを取付ける事により、隙間が無くなり防水性が高くなります。

スイッチの取付例

2019年11月28日

【防水トグルスイッチ IS-450シリーズ】

取付例

パネルへ取付して使用（パネル側にON-OFFなどの表面印刷）

防水トグルスイッチ IS-451WP (ON-OFF)
ON-OFFの電源用などで使用

防水トグルスイッチ IS-455WP (<ON>-OFF-<ON>)
ON時モメンタリー自動戻り(OFFに戻る)
UPまたはDOWNで押してる時のみON作動



防水トグルスイッチ IS-452WP (ON-ON)
左右どちらかがONに作動

